

W108 Blinker defekt

Post by "HaWa" of Nov 26th 2015, 3:58 pm

Hallo nochmal, dann zieh mal den Stecker vom Kombischalter heraus und brücke Schwarz-Weiß-Grün auf Schwarz-Grün(Blinker Rechts) oder auf Schwarz-Weiß(Blinker Links). Müsste bei Zündung an Losblinken.

Alternativ kannst du auch den Durchgang bei betätigtem Blinker-Schalter am Schalterstecker messen.

Wenn der Schalter allerdings so tut wie er soll bleibt nur noch der Blinkgeber.

Gruß HaWA

PPS. Es handelt sich um die Pins 6,7 und 8 am der Steckverbindung 7 ist der dreifarbig.