W108 Blinker defekt

Post by "Sethos" of Dec 31st 2015, 4:39 pm

[Quote from HaWa](#)

Hallo nochmal, dann zieh mal den Stecker vom Kombischalter heraus und brücke Schwarz-Weiß-Grün auf Schwarz-Grün(Blinker Rechts) oder auf Schwarz-Weiß(Blinker Links). Müsste bei Zündung an Losblinken.

Alternativ kannst du auch den Durchgang bei betätigtem Blinker-Schalter am Schalterstecker messen.

Wenn der Schalter allerdings so tut wie er soll bleibt nur noch der Blinkgeber.

Gruß HaWA

PPS. Es handelt sich um die Pins 6,7 und 8 am der Steckverbindung 7 ist der dreifarbig.

Mein Schalter funktioniert, auch gab es keine kaputten Kabel durch den nachträglichen Einbau des Warnblinkers. Wo sitzt der Blinkgeber ?

Gruss,
E.