

Lager oberer äußerer achsschenkel

Post by "Eljoli" of May 14th 2016, 4:03 pm

Hallo,

leider weiss ich jetzt im Moment nicht weiter.

wie kann ich die Radaufnahme also das Lager vom oberen achsschenkel aussen links oder rechts lösen.

Der achsschenkel soll ausgebaut werden.

Durch Drehen der rechten Schraube kann ich Einstellungen vornehmen

Weiss aber nicht wie ich den achsschenkel ausbauen kann ?

Im Reparaturbuch von DB steht nichts ?

Hat jemand eine Idee ?