

Lager oberer äußerer achsschenkel

Post by "Eljoli" of May 14th 2016, 7:29 pm

Also ich hab eine Mutter rechts raus und den einen exzenter raus .
die andere Schraube kann ich nur drehen dabei dreht sich die ganze welle
und dann bewegt sich der schmiernippel je nachdem wie ich drehe
nach links oder rechts.

(da kann man was einstellen)

und dann ?

welche Schraube muss raus .?