

# Kann man den Ladespannungsregler einstellen ?

Post by "Ponton1962" of Aug 29th 2016, 1:44 pm

[Quote from HaWa](#)

Rückstrom/Trennschalterspule lokalisieren und die Federspannung durch biegen der Auflage etwas erhöhen.

[Quote from HaWa](#)

Hallo nochmal,  
Rückstrom/Trennschalterspule lokalisieren und die Federspannung durch biegen der Auflage etwas erhöhen.  
Gruß HaWA

Hallo HaWa !

Bedeutet das, dass man dadurch die Funktion des Rückstromschalters einstellen kann ?

Grüße Rainer