

/8 220D Glühanlassschalter

Post by “Petermaennchen” of Jul 14th 2017, 7:33 pm

Hallo,ich habe ein Problem, bei desse Lösung ich auf Eure Hilfe angewiesen bin. Habe meinen 220D ganz normal abgestellt. Wollte ihn wieder starten, beim Ziehen am Starterknopf macht es knackund ich habe die Hälfte in der Hand. Wäre nicht so tragisch, den Knopf kann man ja kaufen. Nur: Am Rest konnte ich noch ordentlich ziehen, Glühfunktion tat einwandfrei, nur beim Ziehen in die Anlasserfunktion tat sich gar nichts mehr. Batterie ist voll, alles Elektrische tut. Hat jemand eine Idee, was passiert sein kann? Obwohl es mir schwerfällt, denke ich, dass der Glühalassschalter defekt ist, weshalb ich an den Ausbau gegangen bin. Das ist aber beknackt. Der Schalter ist ein ziemliches Drumm, man kriegt ihn nicht nach unten raus, viele Streben, Kabel usw behindern. Wer hat nen Tip, wie man den rauskriegt? Die Instrumente ausbauen, dann nach oben raus?

Hiiiiiiiiiiiiilfe!!!! Ohne das Ding kann ich nicht fahren 🤔😞