Ladekontrolle leuchtet nicht

Post by "Matsie" of Aug 21st 2017, 8:31 am

Hallo

ich habe ein seltsames Problem mit der ladekontrolle. Diese leuchtet nicht, aber im Leerlauf beträgt die ladespannung an der Batterie gemessen 14,2 Volt das eigentlich passen sollte. Normalerweise braucht doch die Lima eine erregerspannung die über die Ik läuft oder nicht? Wenn die Lampe nicht leuchtet keine erregerspannung sprich keine Ladung oder??? Danke im Voraus