

# Wo sitzt beim W116 das Blinkrelais?

**Post by "vauacht" of Nov 19th 2017, 11:16 am**

Mein Blinkrelais blinkt viel zu hektisch, jedenfalls seitdem es draußen kälter ist. Will das mal aufmachen und nach den Kondensatoren schauen bzw. diese erneuern.

Aber wo finde ich das Relais? Ich höre es klackern links neben dem Kombiinstrument, in der Nähe des Lichtschalters, sitzt das Relais hinter dem KI oder kommt man von dort wenigstens dran oder was muss ausgebaut werden?

Ich las auch mal von einem Relais in der Mittelkonsole...?

Ist ein 450 K Jet, falls das eine Rolle spielt. Habe im WIS dazu nichts gefunden.