HPF vorne zu tief

Post by "thomasj" of Apr 2nd 2018, 9:36 pm

Hallo Björn,

ergänzend zu Christian: Fahr ihn mit dem Knopf vor dem Lenkrad (bei laufendem Motor) mal rauf und runter und schau ob er vorne und hinten folgt.

Hast Du nach Tausch der Pumpe ordnungsgemäß entlüftet?

Geht die Warnleuchte aus nach Motorstart?

Wenn der Druck im Zentralspeicher zu gering ist sorgen die Rückschlagventile in den Achsventilen dafür daß

der Wagen (bei Dir hinten) nicht absinken kann.

Und vorne hebt der Wagen aus gleichem Grund dann auch nicht.

Also Step 1: erstmal dafür sorgen (oder bestätigen) daß die Warnleuchte ausgeht.

Viele Grüße,

Thomas