

Heizung

Post by "HaWa" of Apr 14th 2018, 7:53 pm

Hallo Stephan,

Da z.B. beim Ponton die Wärmetauscher noch im Motorraum verbaut waren wurde beim Umzug in den Innenraum bei allen Flossenderivaten vergessen die Ventile sinnigerweise zu separieren und im Motorraum anzuordnen. Du solltest den Heizungskasten und evtl. Sogar die Wärmetauscher dort herausnehmen.

Die O-Ringe der Ventile auch vorher beschaffen.

Gruß HaWA