

Klimaanlage selber füllen

Post by "Wuff_6.3" of Jun 15th 2018, 9:32 am

Hi Robi,

meines Wissens nach muss man nur Evakuieren

- wenn die Anlage geöffnet wurde
- zur Lecksuche
- zur kompletten Neubefüllung
- zum Entfernen von Wasser im Kreislauf

Nachfüllen kann man einfach wenn der Kompressor läuft, indem man die Vorratsflasche an die Saugleitung anschliesst und Druck & Temperatur checkt.

Gruss, Wuff