

Tanks der JP-Group

Post by "HaWa" of Sep 3rd 2018, 6:05 pm

Hallo Thomas,

Vergaser und Diesel ohne da dort ein reservevolumen blasenfrei vorgehalten wird.

Schwimmerkammer/hochliegendes Filtergehäuse.

Einspritzer immer mit Topf.

Vergaser und Diesel funktionieren umgekehrt nicht mit dem Topf da die Rücklaufmengen nicht genügt um denselben vollzuspülen.

Gruß HaWA