

Leerlauf Unterschwinger bei Entlastung

Post by "Alexi" of Sep 24th 2018, 4:54 pm

Hallo Christian,

also dann haben wir wohl etwas aneinander vorbei geschrieben 😊 . Ich habe NICHTS an der Drosselklappe oder dem Gestänge angefasst. Die Grundeinstellung ist ok, Spiel ist auch keines im Gestänge. Ich habe lediglich die Leerlaufuftdrosselschraube (im "Ansaugtrichter" unten) und die Regelschraube der ESP für Leerlauf angefasst.

Gruß
Alexi