

Zwischenrad m115

Post by "HaWa" of Jan 20th 2020, 8:00 pm

Hallo Thomas,

Schraube raus(incl.Scheibe)

eine lange Schraube in das Gewinde drehen und die Welle zurückschieben.

Ggf. vorher die Verteiler/Ölpumpenantriebswelle herausnehmen.

Gruß HaWA