

Hinterachse Tragrohr Träger

Post by "newvalves" of Apr 24th 2020, 2:05 pm

Die eine Seite (Fahrer) Pendelt um die Halterung dank Gummilager unten , und dazu benutzt sie die Gelenkwelle eingang Differential .

Zu den 90 grad , die kann man nicht einstellen dazu sollte kein Spiel auf dem Tragrohr Rechts sein (Beifahrer Seite)

Die Rechte Seite pendelt allein Dank Gelenkwelle mit Schiebestück das im Differential verbaut ist dazu ist auch die Gummimanschette für diese Bewegung.

YM