

Test Elektrolüfter und Temperaturfühler W116 450 SE

Post by "Insulaner" of Jun 26th 2020, 5:00 pm

Hallo Philm3,

Stecker von Thermoschalter abziehen und Stecker kurzschliessen (falls zwei Pins) oder an Masse halten (falls ein Pin). Lüfter sollte dann laufen. Oder wenn Motor zu heiß ist Widerstand vom Schalter messen, sollte dann gegen 0 Ohm sein. Kabel und ggf. Sicherung sind auch noch Fehlerquellen.

Viele Grüße,

Hagen

.