

W108 4.5 läuft unrund im Leerlauf

Post by "HaWa" of Nov 19th 2020, 3:47 pm

Hallo Joe,

ich gehe mal davon aus das die Ringleitung und das Geraffel auch beim Galvaniseur waren.

Allerschlimmstenfalls auch Druckregler und Dämpfer.

Einspritzventile ausbauen prüfen reinigen.

Druckfühler und Dämpfer gegen nicht kaputtgeschönte Teile tauschen.

Ringleitung innen reinigen und spülen.

Gruß HaWA