

Klima Kompressor ersetzen

Post by "MitchE" of Dec 1st 2020, 11:12 pm

Servus,

Auch wenn das so nicht original ist, geht der Lüfter bei mir immer direkt mit der Klima an. Selbst wenn der Überdruck-Schalter auslöst und den Kompressor vom Antrieb nimmt, bleibt der am Laufen.

Das ganze mache ich, damit in einem Stau mit dem Elektrolüfter gekühlt werden kann: Klima auf kleinste Stufe und fertig. Der Lüfter läuft ausschließlich wenn die Klima an ist und schaltet mit dem On/Off Schalter der Klima. Keine Temperaturschaltung.

Wie bereits geschrieben ist die Klima in den USA hinein gekommen. Da war der Lüfter bereits mit drin. Das Kühlernetz vorne ist anscheinend aus einem w108...

Grüße,

Michael