

W180/220S Stromlos

Post by "Nichtschwimmer" of Apr 26th 2021, 1:28 pm

Moin,

ich gehe mal davon aus dass du die Gleichstromlima drin hast. Die Spannung sollte zwischen 13,8 V und 14,8 V liegen. Bei zu geringer Spannung kann´s an der Lima oder dem Regelschalter liegen. Zu viel Spannung: Regelschalter. Liegt keine Spannung an, erregt die Lima nicht. Dann könntest du versuchen sie zu polarisieren und dann noch mal die Spannung messen.

Grüße Udo