

# Probleme beim Einstellen des Potentiometers am Luftmassenmesser

**Post by "Wuff\_6.3" of Jun 17th 2021, 8:34 am**

Nein Hagen, da muss ich widersprechen. Die 5V sind nicht konstant, hängt von der Batteriespannung ab. kann von 4.3 bis 5.3V liegen. In meinen Fall waren es diesmal 4.7V.

Deswegen gibt das Einstelldiagramm ja auch eine Relation zwischen U1 und U2 an.

Grüsse, Tom