

Anspringen erst bei Loslassen des Zündschlüssels

Post by "winfried" of Jun 14th 2022, 7:16 am

Sollte sich der Zündanlassschalter als Übeltäter herausstellen, könnte man versuchen, diesen ohne Zündschloss zu wechseln. Der ist hinten am Zündschloss angeschraubt. Alles eng dahinten, aber vermutlich ist es einfacher diesen zu wechseln als das Schloss auszubauen. Von berufener Seite hab ich gehört, dass das mit dem Lenkradschloss und der Lenksäule eine Sch....arbeit ist.

Hallo Lutz

Ich schicke Dir jetzt mal den Inhalt meines W112-Notfallkoffers. Dann hast Du schon mal einiges, was beim späteren Verlauf der Diagnosen hier im Forum hilfreich sein kann. Dein komplettes Zündschloss mit Schalter lege ich auch bei.

