

Unbekannter Schalter W111 250SEC

Post by "Bernardo" of Oct 13th 2022, 6:35 pm

Hi Peter

bei meinem 3/61 220er Cp wird mit dem Fuss nur Wisch&Wasch betätigt, also Wischer, solange der Metallring mit dem Fuss gedrückt wird und Wasch, wenn man den Metallring weiter auf den Gummibalg drückt. Dauerscheibenwischer zweistufig mit dem hier beschriebenen kleinen Zugschalter, links neben dem Lichtschalter.

Hier ein Bild aus der Zeit meines „OriginalZustand“-Armaturenbretts.

Gruß Paul