

# **W100 wird wiedererweckt - da kommt noch Einiges auf mich zu...**

**Post by "thomasj" of Mar 22nd 2024, 9:09 am**

Mittelstellung: wenn die Luft dann trotzdem futsch ist dann prüfe die Einstellung des Drahtzugs am Hauptventil (siehe WHB 1968)

Wenn die korrekt ist und die Luft beim Anheben in Sperrstellung trotzdem verloren geht dann ist eine Abblasleitung durchgerostet oder das Hauptventil hat eine Undichtigkeit.