Motor M110 undicht Öl tritt am Zylinderkopf aus

Post by "Blackynf" of Mar 24th 2024, 8:45 am

Hallo Thorsten,

die Position ist bekannt und üblich,

es ist die Trennstelle zwischen Zylinderkopf und Nockenwellenkasten.

Hier eine Metaldichtung A110 016 06 80 verbaut, die aber gerne dazu neigt 'leicht inkontinent' zu werden.

Wenn es stört, kann man die Nahtstelle mit einer Raupe aus z.B. DIRKO oder DIRKO HT abdichten. Silikon ist hier nicht angebracht.

Gruß Blacky