

# Funktion Zusatzluftschieber

Post by "Alex Jeitler" of Jan 8th 2011, 1:41 pm

[Quote from Andreas250](#)

Es ist mir völlig schleierhaft, wie Du die Luftmenge mit der Leerlaufeinstellschraube einstellen willst , wenn der ZLS zu viel Luft durchläßt ist dies noch nicht einmal möglich

zwischen normalem betriebsspiel damit das ding funktionieren KANN und grober Undichtheit ist aber schon ein Unterschied....

Auch die Drosselklappe dichtet nicht hermetisch ab.

Trotzdem hat die Leerlaufregulierschraube sinn.

soviel zum Thema technikverständnis