

Handbremse schnappt immer wieder zurück

Post by "MitchE" of Apr 11th 2020, 11:58 am

Servus,

ich wollte mich die Tage einmal einem ziemlich doofen Problem widmen: Mein Handbremse bleibt nicht eingerastet, sondern schnappt gerne wieder zurück. Man muss sich richtig anstrengen oder wirklich lange probieren, bis sie einrastet. Häufig löst sie sich dann wieder beim Aussteigen oder beim Tür zumachen 🙄

Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Teile 699 [Sperrklinke](#) und 700 [Rückdrehfeder](#) wohl ihre Pflicht nicht mehr richtig erfüllen?

[Überblick: Handbremse](#)

Vielen Dank und Gruß,

Michael

Post by "newvalves" of Apr 11th 2020, 12:50 pm

Hallo Michael ,

leider muss du dafür, um das Problem richtig zu beheben , das Rohr ausbauen.

Wahrscheinlich sind Stellen abgerundet und es gibt keine richtig einrastung mehr .

Natürlich kann das eine oder ander Teil austauschen , das gibt aber keinen überblick auf

den Zustand der andere Teile . Mann kann diesen Fehler auch bestimmt ohne Ersatzteile beheben mit schleifen oder feilen.