

# Neuling beim 111 Cp Zusammenbau,

Post by "KoRep" of Feb 16th 2014, 7:19 pm

Hallo,

bei diesem Fall empfehle ich erst alle Teile sichten und nach Baugruppen sortieren. Der ET-Katalog leistet da gute Dienste. Danach hat man einen Überblick was eventuell fehlt. Vor allem bei den Schrauben und Schräubchen im Türbereich ärgert es einen immer, wenn man vom Original zu weit abweicht.

Das eingebaute Radio ist so ein Beispiel. Hier wurde mit der Säge gearbeitet, um den 43mm Schacht zu bekommen, damit das billige Standardradio reinpasst. Bei den verchromten Schrauben wird oft auch so gearbeitet um noch Halt im Aluguss des Türrahmens zu finden. Dabei wird dann entweder der Chrom gleich mit aufgebohrt damit der Linsen oder Senkkopf richtig sitzt, oder die nicht ganz versenkte Schraube mit Übergröße steht über. Dann sieht es bescheiden aus oder noch schlimmer sie scheuert am Lack oder am verchromten Gegenstück. Also hier genau arbeiten, das lohnt sich und muss nicht nochmal wiederholt werden.

Nun viel Erfolg beim Sichten und Sortieren, dann geht der Zusammenbau wirklich schnell.

Grüße aus Stuttgart