

# **W111 280SE Coupe Armaturenbrett und Holz einbauen?**

**Post by "jag\_ev12" of Dec 31st 2014, 12:11 pm**

Hallo,

Ich möchte in meinem W111 280SE Coupe das Armaturengehäuse, Instrumente und die Holzverkleidungen einbauen, alle Teile wurden generalüberholt.

Auf den Rückseiten der Holzteile wurden auch die Befestigungen teilweise neu eingelassen, so dass ich also sehen kann wo da ungefähr was verschraubt werden muss.

Ich habe hier mal gelesen die Holzverkleidungen werden vor dem Ausbau des Armaturengehäuses ausgebaut, also kann ich die Holzverkleidungen erst nach dem Armaturengehäuse einbauen - oder?

Gibt es da für diese Arbeiten eine Einbauanleitung? Oder hat dies jemand in der letzten Zeit gemacht und könnte mir da ein paar Tipps geben?

Gruss

Ulli (Joseph)