

# Montage Chromverkleidungen W111 Coupe Schweller - aber wie?

**Post by "Piet Poeffkes" of Nov 12th 2015, 6:18 am**

So, eine Seite ist fertig. Dank diesem Forum (das heißt Thomas und Dieter) ist nun beseitigt, was mich von Anfang an dem guten Stück irgendwie optisch störte - siehe erstes Bild. Da ich nicht viel Vergleichsmöglichkeiten hatte, wäre ich sonst von allein nicht drauf gekommen, daß irgendein Vorbesitzer geschludert hat. Das Abdeckblech auf dem Schweller war schief nach aussen montiert (sollte wohl Wasser ablaufen) und daher der Chromschweller einfach einen guten Zentimeter zu tief am Fahrzeug angeschraubt. Dadurch gab es auch einen keilförmigen Spalt an der Kante zum Blech, der nach verzogener Karosse aussah (was mich schwitzen ließ). Also sind nun die alten Bohrlöcher zu, alles neu gebohrt und montiert und "passt". Auch das Abdeckblech unter dem Chromschweller, welches nicht vorhanden war und die Abdeckungen für die Wagenheberaufnahme Löcher sind nun dran. Nach etwas Suchen im Net hatte ich einen Fähnchenkeder gefunden, der kein Hohlprofil hat, sondern massiv aufgebaut ist, der kam zusätzlich als Abdichtung zwischen Blech und Chromschweller (ob der nun dahingehört, weiß ich nicht, schützt aber vor Schmutz unter dem Schweller). Lange nicht so gut geschlafen danach....