

# **Automatiksicherheitsgurt Hi nachrüsten w111 220b Bj.1960**

**Post by "Pagoden-Ulli" of Feb 19th 2016, 7:16 pm**

Hallo, Olaf,

du hast vorne Gurtaufnahmepunkte am Kardantunnel für die Peitsche und oben an der B- Säule für die Umlenkrolle. Den dritten für die Gurtrolle musst du unten selbst anbringen.

Hinten gibt es jeweils einen Aufnahmepunkt außen unter der Hutablage für die Rolle und jeweils innen mittig unter der Sitz-/Rückbank für die Gurtpeitschen. Die Aufnahme für die Umlenkung musst du im Bereich des Radhauses anbringen.

Meine 64er Flosse hat werksseitig M 10-Gewinde verbaut. Die Gurte haben heute aber alle etwas größere spezielle Zollgewinde. Maß ist mir grad entfallen. Die passen zumindest bei meinem Baujahr noch nicht. Zumindest im Bereich der Umlenkung B-Säule oben weiß ich noch nicht, wie ich das löse, denn da brauchts wegen der geforderten Beweglichkeit der Umlenkung eine Schaftschraube mit passendem Zollaußenmaß und M10-Gewinde. Für eine Hülse erscheint mir die Maßdifferenz zu klein. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.

Gruß

Ulli