

W110 Kofferraumdeckel - Dichtung einkleben

Post by "carolus" of Jun 17th 2016, 2:58 pm

Die Dichtung sitzt schon mal nicht sauber in der linken Ecke.

Man tut gut daran, die Dichtung zuerst in allen Ecken sauber trocken einzupassen, damit die Einbaulage stimmt und der Gummi spannungsfrei eingesetzt werden kann. Dann den Gummi abschnittsweise anheben und verkleben, man arbeitet sich dann Schritt für Schritt rundherum. Die ausgebaute Dichtung mit Kleber zu bestreichen und dann ansetzen geht garantiert schief.

Das Dichtungsprofil ist ja rundum im Wesentlichen gleich. Wenn man sich den Dichtungsfalz als U vorstellt, muss die untere Dichtungskante sauber im äusseren Eck des U sitzen, dann passt sich alles andere fast von selbst an.

Originalklebstoff ist Terokal, beidseitig aufgetragen. Nur Aussenseite und Bodenfläche des Dichtungsfalzes (und natürlich die Gegenflächen der Dichtung) verkleben, sonst bekommt man die Dichtung nicht genau eingesetzt.

In der Ruhe liegt die Kraft...

C.