

# Vorderachsgummilager W 115 ganz fest andrehen?

Post by "Mathieu" of Oct 23rd 2016, 4:44 pm

Danke Alle!

Ich habe das Drehmoment gefunden, es soll 4,5 m\*kg sein.

Ich habe die Scheiben mit der Vertiefung nach oben eingebaut. Das gelbige Kunststoff geleittuelchen habe ich von oben in die Achse gelegt so das die Nase nach unten heruassteckt. Es stimmt also das mann mit die Schraube das Gummilager zusammenpresst. Wenn das Gummi (wieder) durchsackt kommt die Scheibe wieder frei zu liegen und ist so auch die Spannung von die Schraube wieder weg, oder mache ich ein Denkfehler? Die Scheibe und die Schraube sind doch bloss gedacht fuer die Sicherheit damit die Achse nicht vom Auto loskommt bein abheben/ausfedern oder?

Gruesse,  
Mathieu