

Vorderachsgummilager W 115 ganz fest andrehen?

Post by "HaWa" of Oct 23rd 2016, 7:54 pm

Hallo Mathieu,

Die Lager drücken sich formbedingt aus den Töpfen.

Im belasteten Zustand ist der Gummiring auf der Scheibe nur ganz leicht geklemmt.

Also Achse unter das Fahrzeug drücken Schrauben einfädeln und mit den zu M10 passenden 40 Nm festziehen.

Der Kern des Lagers liegt am Fahrzeug und an der Scheibe an.

Das einsetzen der Lager in den Achskörper wird durch Verwendung von z.B. Reifenmontagepaste sehr erleichtert.

Gruß HaWA