

# Aufnahmepunkt B-Säule Nachrüstgurte W111 Coupe

**Post by "HaWa" of Nov 30th 2016, 12:26 pm**

Hallo Paul, ganz normale Vorgehensweise:

Großes Gewinde an Geeignetem Kraftverteiler mit vielen kleinen Schrauben an Dünnes Blech verteilt.

Gruß HaWA