

mercedes w110 schiebedach

Post by "HaWa" of Feb 25th 2017, 4:27 pm

Hallo Wolfgang,

da es hier in D auch Regionen mit dezenter Datenflussmenge gibt waren mir die Bilder einfach zu groß um sie herunterzuladen.

Wie ich dir schon schrieb gehören die Gummis eher auf das Gestänge zur Knieminik damit sie im Verriegelten Zustand nicht an die Deckelhaut schwingen können.

Die Federn können wohl nur in die Bügel gelegt werden und das auch nur damit es nicht klappert.

Gruß HaWA