

W108 Schiebedach seitliche Dichtungen einbauen

Post by "CE-280se35" of Sep 13th 2017, 12:08 pm

Hallo,

ich weiß hierzu gibte es auch schon einen Beitrag in der Teileversorgung ([0009850229 Metallprofil Schiebedachbesen Flosse 108 123 früh 116 früh](#)).

Es geht aber mehr um den Einbau bzw. das zumindest die Nachfertigung nicht passt.

Da die seitlichen Schienen ja seit einiger Zeit nicht mehr lieferbar sind blieb nur der Schritt zu Nachfertigungen am Markt. Ich hatte mir im Februar einen Satz bei Glauner bestellt, bin aus verschiedenen Gründen aber erst jetzt dazu gekommen alles wieder einzubauen.

Das Problem nach meiner Meinung ist jedoch das die Nachfertigung zu breit ist. Ich hatte Glauner dazu auch angeschrieben, seine Antwort war nur das er das nicht nachvollziehen könne, danach keine Reaktion mehr. Im Anhang sind noch 2 Bilder, einmal mit der alten Dichtung und dann noch die neu. Die steht wie man auf dem Foto sehen kann deutlich hervor und ich kann mir wirklich nicht vorstellen das das so sein soll. Ich denke das ich mir da auch eher das neu lackierte Schiebedach ruiniere.

Ich habe auch mal die Breiten der Leisten gemessen: Alt 13mm neu 16,5mm. Ich bin mir recht sicher das die neuen zu breit sind, die stehen ja auch ca. 4mm über.

Hat jemand eine Idee oder vor kurzen andere Nachfertigung gekauft die auch passen?

Ich werde jetzt erstmal die alten Dichtungen abschleifen neu streichen und einbauen, da z.Zt. alles von den Dichtungen abhängt (und der Sprit vom letzten Jahr muß noch verbrannt werden). aber ich möchte da schon neue Leisten drinne haben.

PS: Um die vordere Dichtung zu montieren löst man den Himmel am Schiebedachrahmen und löst die 4 Schrauben die vorne sind. Schon kann man die Dichtung recht leicht einziehen.

Danke, Gruß Klaus