

# Hardyscheibe zuordnen

**Post by "Trompka" of Oct 17th 2017, 9:00 am**

Also es gibt die Hardyscheiben mit den Stegen (die sind etwas weicher, verrecken aber auch ständig) und die Hardyscheiben aus Vollgummi.

Beides funktioniert.

Von der Herangehensweise: Kardanwelle am Stück ausbauen, Hardyscheiben und ggfs Mittellager tauschen.

Beim Einbau: Kardanwelle lose reinhängen, Mittellager nur anlegen, vorne und hinten festziehen, mit der Faust gegen das Mittellager schlagen, daß es wirklich Spannungsfrei sitzt, Mittellager festschrauben, Klemmverschraubung in der Mitte festziehen. Fertig. 😊

silberblaue Grüße

M.