

Heckflosse Front und Heckscheibe einbauen

Post by "rapala" of Nov 21st 2017, 7:41 pm

Moin,

das suche ich gleich mal raus für Dich.Hatte ich auch vor jahren mal ein bebilderten Bericht abgefasst drüber. Am besten mit einem 2. Helfer machen. Und vorne muss unbedingt der Chromspannrahmen vor dem Einbau in die Gumidichtung einsetzen! Und nicht bei Kälte einbauen (meine 1. Scheibe ist dabei zerberstet). Hinten wars genau so mit dem Einbau. Die W110 haben hinten nicht den 2 Chrorahmen der an der Dachkannte zum Schluss kommt. Und ganz wichtig nachher die Scheibe noch nachzementieren innen und außen!! Sonst kommt doch Wasser rein auch wenns Gummi neu ist. 😊 Ich hoffe, es reicht Dir. Das mit den Einziehbänder weist Du wie das Geht?

Machst Du eine W110 oder W111?

Gruß Markus