

Rückflusdämpfer zusammen bauen

Post by "Eljoli" of Dec 8th 2017, 6:49 pm

Hallo, ich habe heute neue Membranen bekommen für die beiden Rückflusdämpfer.
Die neuen Membranen sind sehr weich eigentlich zu weich so das die Feder diese zusammen knüllt im Gehäuse.
das war bei den alten Membranen nicht der Fall da diese ziemlich fest bzw stabil waren und sich nicht durch den federdruck verbogen haben.
nun meine Frage :
ist das trotzdem richtig montiert .
siehe bilder
bei Foto 1/2/3 ist die alte Membran zu sehen.
bei Foto 4/5/6/7 ist die neue Membran drin und man sieht wie die Feder die Membrane herunter drückt.
foto 8 zeigt beide Rückflusdämpfer nach dem zusammen Bau.
ist das denn so richtig montiert ?