W110 kleine Flosse ohne Schiebedach - Wasserablauf C-Säule und Heckdeckelscharnier

Post by "Pagoden-Ulli" of Mar 12th 2018, 7:36 pm

Das sind genau die Abläufe, um die es geht. Sind die noch offen? Kann ich auf dem Handydisplay nicht richtig erkennen. Falls ja, rundherum entrostet und versiegeln und dann ordentlich Fluidfilm in den Hohlraum schütten, am besten vom Kofferraum aus. Und die Kappe draufsetzen. Und natürlich künftig per Schlauch über die Bodengruppe entwässern.

Gruß

Ulli