

W111 220SB - Achsschenkel: Kronenmutter Gewindebolzen unten

Post by "Gerd.Batke" of Jul 20th 2018, 11:00 pm

Hallo Christian,

nur handfest anziehen ist glaube ich keine gute Idee, denn es steht geschrieben im Buche "*WHB Typen ab '68*" im Kapitel "*33 Vorderachse*", ~~Psalm~~ Abschnitt "*H. Anziehdrehmomente in mkp*":

- "*Sechskantmutter des Gewindebolzens zur Lagerung des Achsschenkels am unteren Querlenker, Gewinde M18x2: **18mkp***" (bzw. im Jahre 2018: **180Nm**).

-> Ich habe die Kronenmutter immer auf das vorgegebene Drehmoment angezogen und dann ein klein wenig weiter gedreht, bis der Splint passt.

Gruß,

Gerd

PS: Siehe auch Flipbook <http://mercedesclubs.de/books/...andbuecher/WHBab1968/#652> .