

Heckflosse Limousine Schweller tauschen (vorhaben abgebrochen)

Post by "Stark" of Jul 30th 2018, 1:25 pm

Hallo Rolf,

wenn wir es richtig deuten kannst Du selbst schweißen.

Also flex doch nur den Innenschwellerboden raus und schweiß ein abgewinkeltes Blech ein.

Die Maße haben wir von oben abgenommen,da er an der B-Säule abknickt.

Und dann die schönen vdh-Schweller aus der Nachfertigungsaktion und neue Wagenheberaufnahmen.

Das ist garnicht so aufwendig und ein gutes Training für weiter Schweißarbeiten.

Und ganz besonders die Freude,daß Du "deine" Flosse gerettet hast ;-))

Mit flossigen Grüßen

Sacha