

W112 Coupe neue Buchsen in die Achsschenkel einpressen?

Post by "Gerd.Batke" of Nov 4th 2018, 7:53 pm

Hallo Ulli,

im Achsschenkel gibt es auf beiden Seiten jeweils einen Bund / einen Absatz für die Buchsen - deshalb kann man sie auch nicht zur jeweils gegenüberliegenden Seite herausschlagen...

Weiter als bis an diesen Anschlag bekommst Du die Buchsen ohnehin nicht eingepresst.

Ich habe sie einzeln - allerdings jeweils mit einem 2...3cm langem, abgesägten Stück einer alten Buchse als Druckstückstück - eingezogen.

Mit der alten Buchse als Druckstück kann man sie ggf. auch ein klein wenig tiefer als nur bündig einpressen - wenn der Anschlag erreicht ist merkt man das schon recht deutlich (wenn ich mich richtig erinnere)...

Gruß,

Gerd

PS: Natürlich nicht vergessen die beiden Fettnuten am unteren Ende des Achsschenkels auch in die neue Buchse hinein zu erweitern (hineinfeilen) - dieser Schritt wäre ggf. wohl nicht nötig, wenn man diese Buchse ein wenig tiefer als nur bündig einzieht...