

Umbau Gurkenglas- zu Doppelscheinwerfer, W111

Post by "nordhorst" of Feb 11th 2019, 4:26 pm

Hi Fans,

an meinen Doppelscheinwerfern sind die serienmäßigen Einfachstecker-Kupplungen (weiblich) für die Nebelscheinwerfer-Anbindung vorhanden, siehe Bild.

Gemäß o.g. Einbauanleitung soll man zum Anschließen der NSW an die DSW halt den Leitungssatz A1158203951 verwenden, weil da das männliche Einfachstecker-Gegenstück bereits dran ist.

Besagter Leitungssatz ist NML. Ein paar Meter Kabel hätte ich wohl da, aber eben die zwei männlichen Steckerkupplungen nicht. Gibt's die Dinger evtl. noch einzeln am MB-Tresen? Oder hat jemand einen Tipp, mit welchem korrekten Terminus man danach im Elektrofachhandel surfen muss?

Danke euch!
Beste Grüße,
Lutz