

w108 1970 Sitzbeschlge Einzelteile

Post by "RoterBaron" of Apr 2nd 2019, 10:34 am

Hallo,

die Nieten sehen so hnlich aus wie der Niet fr den Verschlusskasten am vorderen Spiegel vom Faltschiebedach.

Dort war das Vorgehen so:

Niete von der genieteten Seite aufbohren.
Niete nach geschtzten Maen nachdrehen.

Niete wieder einsetzen.
Die Spreizseite des Niets mit Krner in der Mitte auftreiben und dann den Rest mit Hammer festnieten.

Zum Schluss "Induktionshrten" mit nem schnen Stromsto aus dem Schweigert und mit Wasser abschrecken.

Mein Dach ist noch nicht wieder drin.

Mal sehen obs hlt 😊