

Blech im Fussraum, w111

Post by "Alexi" of May 3rd 2019, 9:12 pm

Hallo Ralf,

Dämmung würde ich keine drauf kleben. Habe ich bei mir auch nicht gemacht. Ich hab hier irgendwo folgenden Aufbau gelesen:

Ganz unten eine Lage Zeitung, dann sieht man wenn irgendwo Wasser rein läuft und es wird auch aufgesaugt. Darauf eine Lage Dämmfilz bspw. 2cm und darauf dann eine Lage Schwerschichtfolie. So hab ich das dann bei mir auch gemacht, mit Matten die schon eine Kombination aus Dämmfilz und Schwerfolie sind. Weiß gerade nicht mehr wo ich die her habe, findest aber im Internet.

Dann ganz oben den Teppich drauf.

Bei mir dröhnt nichts.

Vorteil ist, dass du jederzeit drunter schauen kannst und sich nirgendwo Feuchtigkeit staut.

Gruß

Alexi