

Zündgeschirr W 108

Post by "Trompka" of Sep 12th 2019, 10:33 pm

Ich empfehle selberbauen mit pvc kabel und Beru-Steckern mit integrierter Holzschraube. Da braucht man keine Crimpzange und hat perfekt abgelängte Kabel und viele Jahre Freude damit. Die Sätze passen nie so richtig. Mach ich seit 20 Jahren so...

Auf Wunsch kann ich morgen die Teilenr einstellen...

Crimpzange braucht man erst ab M110 mit Silikonzündkabeln und den M3-Hülsen.

viele Grüsse

M.