

Wasser im Fussraum w111

Post by "nordhorst" of Oct 7th 2019, 9:09 am

[Quote from rgswa](#)

Und da gibt es doch auch noch so einen Gummiklotz für die hintere Seitenscheibe von dem ich nie verstanden habe wie der wo montiert wird.

Moin Ralf,

falls Du damit das unten abgebildete Gummidings meinst: das habe ich auch erst kürzlich per Umfrage herausgefunden. Das gehört an die Rückseite der oberen B-Säulen-Chromblenden, und dichtet den Fondfensterschacht an dieser Stelle ab. So zumindest die Theorie, habe das Zeug selber noch nicht wieder montiert.

Auf den zwei anderen Bildern sieht man dann, wie das Gummidings positioniert ist. Hier in der (späteren?) Chromblenden-Version mit Haltespange. Es gibt auch (frühe?) Chromblenden ohne diese Haltespangen, dort wird das Gummistück entsprechend nur aufgeklebt.

Beste Grüße,

Lutz