

190E 2.0 springt warm nicht an

Post by "Gerd.Batke" of Nov 7th 2019, 7:49 pm

Hallo Michael,

weiß nicht, ob dass beim 190er vom Platz her passt, aber bei mir hatte ich einfach eine kleine Schraubzwinde und zwei kleine Holzleistenreste genommen um den Schlauch abzuklemmen - lag alles "in Griffentfernung".

...und wenn die Zwinde sogar Kunststoffbacken mit ein wenig größerer Auflagefläche hat, dann kann man sich wohl auch noch die Holzleisten sparen ohne den Schlauch zu beschädigen.

Gruß,

Gerd