

M116 Wellendichtring wie einziehen?

Post by "Stefan300TD" of Jan 25th 2020, 10:41 pm

Namd, 2-3 Spaxschrauben in den WD reindreuen und an denen, mit einer Zange, den WD rausziehen. Gruß Stefan